

## Fangmastständer für Dachneigungen bis 5°

## Air termination pole base frame for roof inclinations up to 5°

Bezeichnung Type	Bestell-Nr. Order-No.
---------------------	--------------------------

Fangmastständer, Edelstahl V2A - neigungsverstellbar

499 000

Air termination pole base frame, stainless steel V2A - inclination adjustable

Technische Daten / Technical data	
Bestell-Nr. / Order-no.	499 000
Lieferumfang / Scope of supply	1 x Fangmastständer / Air termination pole base frame 1 x Neigungsausgleichsblech / Inclination adjustment plate 1 x Schraubenset / Screw set
Stellfläche / Footprint	ca. 650 x 650 mm
Aufnahme Fangmast / pole support	Ø 42 mm (bis 4.000 mm Masthöhe / up to 4.000 mm pole height)
Betonsockel / Concrete base (300x300 mm) (müssen separat bestellt werden / must be ordered separately)	Bestell-Nr. / Order-no.: 499 100 (12kg) Bestell-Nr. / Order-no.: 499 101 (16kg)
Unterlegmatte (muss separat bestellt werden) Support plate (must be ordered separately)	Bestell-Nr. / Order-no.: 499 010 (einseitig Aluminium kaschiert / one side aluminium-laminated)

Schraubenset / Screw set					
2 x	Schraube / Screw	DIN 603 M10 x 25	2 x	Unterlegscheibe / Washer	DIN 125 A10,5
2 x	Federring / Spring lock washer	DIN 127 B10	2 x	Mutter / Nut	DIN 934 M10


### Sicherheitshinweise / Safety regulations

Bei Foliendächern empfehlen wir eine Unterlegmatte zu verwenden. / We recommend to use a support plate for foil roofs.

#### 1.1

1.1: - Neigungsausgleichsblech zwischen Gestellbleche einlegen und mit Befestigungsschrauben vormontieren.


- Put the inclination adjustment plate between the baseframe plates and preassemble the screws.



Hinweis:  
Schrauben müssen vor  
Montage eingefettet werden.

Please note:  
Screws have to be greased  
before the installation.

#### 1.2




1.2: - Fangmast in Gestell / Neigungsausgleichsblech stecken.

- Put the air termination pole into the baseframe / inclination adjustment plate.

Hinweis:  
Bei Foliendächern empfehlen wir eine Unterlegmatte zu verwenden.

Please note:  
We recommend to use a support plate for foil roofs.


#### 1.3



1.3: - Mögliche Dachneigung ausgleichen und anschließend Befestigungsschrauben anziehen.


- Adjust the roof inclination and tighten the screws afterwards.

#### 1.4



1.4: - Betonsockel in Gestell einlegen (4x).

Bitte beachten:  
Betonsockel müssen separat bestellt werden.



- Put the concrete bases into the baseframe (4x).

Please note:  
Concrete bases must be ordered separately.